



Montage sur: TOYOTA AURIS



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, désaccoupler la butée (2) d'ouverture du tiroir puis exercer une pression sur le haut (3) afin de dégager la boîte complète et la faire basculer vers le bas.



Ouvrir le couvercle du boîtier filtrant (4) par la droite et retirer le.



Sortir l'élément filtrant usagé de son logement et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes