



## Silentbloc de bras

**Attention :**

**Les silentblocs (illustration 1) ont été installés jusqu'en Août 1999 mais ce montage ne doit plus être proposé, il a été remplacé par un silentbloc fendu (illustration 5)**

Concerne le montage sur les essieux arrières des modèles suivants:

**BMW  
E 36, E 46, X 3**



**Référence febi 14923  
Référence OE 33 32 6 770 786**

**Veillez suivre les instructions de montage suivantes:**

Les silentblocs ainsi que l'oeil du bras de suspension doivent être dégraissés.  
Les silentblocs doivent être changés par paire.

**Un autre élément important :**

Avant de commencer l'installation, veuillez faire une marque au centre du bras (illustration 2) - Assurez vous au moment de la mise sous presse que la marque faite et la fente soit dans le même alignement (illustration 3) - Puis presser le silentbloc en le laissant dépasser de 2,5mm (voir illustration 4).

Demandez les pièces febi à votre partenaire febi. Vous trouverez également toutes les pièces de rechange febi sur le site: [www.febi.com](http://www.febi.com).

