

**Fixation des crémaillères de direction JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586**

Les crémaillères de direction mentionnées ci-dessus disposent de deux types de fixation en raison d'une modification en série - M12x1.25 et M12x1.75. Pour cette raison, le pas du filetage de la crémaillère de direction de remplacement doit être contrôlé avant le montage. Pour le contrôle, utilisez un taraud ou vissez les vis à la main. Elles doivent pouvoir être vissées de plusieurs tours sans forcer.



**Attention : L'utilisation de vis incorrectes entraîne une destruction de la fixation de la crémaillère de direction ! TRW recommande par principe de remplacer les vis de fixation lors du remplacement de la crémaillère de direction.**



Vis M12x1.75  
 Numéro OE Ford : 1774878  
 Numéro OE Fiat : 51915330



Vis M12x1.25  
 Numéro OE Ford : 1675335  
 Numéro OE Fiat : 51856874

