




Montage sur:
KIA RIO III
(Type UB)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager dans le fond de la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, le boîtier filtrant est placé dans la partie supérieure dans le sens de la flèche (2).



Appuyer sur les pattes du fermoir (3) dans le sens des flèches et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Retirer l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes