



## Montage sur: MERCEDES SPRINTER (Type 906)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager (1).



Ouvrir le capot moteur et localiser le boîtier de filtre (2).



Extraire le filtre usagé en agissant sur les 2 pattes plastiques de maintien (3), procéder à son changement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 à 6 minutes**