





Montage sur: FIAT SEDICI



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, appuyer fortement sur les flancs dans le sens des flèches et basculer l'ensemble du tiroir (2) vers le bas.



Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide des 2 manettes prévues à cet effet de chaque côté du couvercle (3). Retirer le couvercle du boîtier.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes