

Information du produit

VDO

5WS40000-Z

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--

Couples de serrage

Connections tubes hautes pression

25 Nm

Injecteur/-pince de montage culasse

30 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.