




Montage sur: CITROËN DS3



Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, coté passager sous la baie de pare-brise (1). Retirer sur une bonne moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2).



Soulever et maintenir ouverte la grille d'aération pour avoir accès aux filtres.



Basculer la trappe d'ouverture du boîtier en agissant sur les 2 loquets aux deux extrémités du couvercle (3).



Extraire les deux filtres usagés en les faisant coulisser hors du boîtier. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes